


- 17 percer ø5
- 16 chanfreiner toutes les arrêtes externes
- 15 chanfreiner toutes les arrêtes internes
- 14 tracer ø24.8
- 13 dresser face supérieure à la côte
- 12 aléser ø24,65
- 11 aléser ø22.2
- 10 aléser ø17
- 09 dresser face inférieure à la côte
- 08 monter mors doux
- 07 tronçonner
- 06 percer avant trou ø15
- 05 dresser ø32.5
- 04 fileter ø34 x 24tpi
- 03 dresser ø33.8
- 02 point de centre alignement contre poupée
- 01 caler barreau sur le tour en mors durs



matière : 7075A

Echelle 2:1

Koni – série 76  
Bague joint spi

avril 2014

dessiné par E.T.